



Встроенный пылесос PUZER Oiva

Инструкция пользователя



Прочтите инструкцию перед использованием

Содержание:

Безопасность	2
Технические характеристики	3
Установка центрального блока	4
Инструкции по использованию	5
Сервисное обслуживание	6
Устранение неисправностей	7
Условия гарантии	8

Сохраните эту инструкцию

Важные указания по безопасности

ВНИМАНИЕ: Прочтите данную инструкцию перед использованием встроенного пылесоса Puzer.

- встроенный пылесос предназначен для сухой уборки. не используйте его для уборки жидкости.
- не убирайтесь вблизи раскаленных углей или открытого огня
- Не всасывайте легковоспламеняющиеся вещества и газы.
- перед сменой фильтра вынимайте провод питания из розетки.
- При выключении из розетки беритесь за вилку. никогда не тяните за шнур.
- розетка и вилка должны быть легко доступны.

Для обеспечения доступа к центральному агрегату необходимо оставлять достаточно места при установке (см. стр.4).

- не всасывайте острые предметы, такие как иглы или осколки. они могут послужить причиной засорения трубы.

- не накрывайте центральный агрегат
- всегда следуйте указаниям данной инструкции
- сервисное обслуживание может проводиться только силами авторизованной организации. используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- не включайте пылесос, если провод питания поврежден. используйте для замены оригинальный провод.
- помните, встроенный пылесос не игрушка.
- никогда не используйте встроенный пылесос без фильтра
- после уборки всегда вынимайте шланг из пневморозетки.
- встроенный пылесос Puzer Oiva предназначен только для бытового использования.

Технические характеристики:**Puzer Oiva**

Мощность	1400 Вт
Пропускная способность	191 м3/ч
Вакуум	30 кПа
Мощность всасывания	710 АВт
Уровень шума	62 дБ
Высота / необходимое пространство	60/90 см
Ширина / Глубина	34/40 см
Предохранитель (автоматический)	10 А
Напряжение	
50Гц 210-244 В	
класс водозащиты I Р-34	
Ёмкость пылесборника 22 литра	



Установка центрального агрегата

детальные инструкции по монтажу системы встроенного пылесоса Puzer можно получить отдельно у авторизованного партнера Puzer.

Размещение центрального агрегата

Высота центрального блока - 60 см. Кроме этого, вам понадобится порядка 20 см операционного пространства сверху и 10 см снизу.

Ширина центрального агрегата 34 см, глубина 40 см. Добавьте по 2-3 см с каждой стороны для того чтобы обеспечить оптимальное пространство для обслуживания агрегата. Центральный агрегат имеет брызгозащищенное исполнение, что позволяет устанавливать его в помещения с размещенным оборудованием по водоснабжению. Также для установки можно выбрать кладовую, котельную, гараж, кухню или любое другое подсобное помещение.



авторизованному партнеру Puzer в вашем регионе:

Навеска центрального агрегата

Для навески центрального агрегата на монтажную пластину вам не понадобится никаких дополнительных инструментов. Навесьте центральный агрегат на специально предназначенные для этого крюки на монтажной пластине, удерживая агрегат по углом примерно 20°. При этом удостоверьтесь, что верхняя часть кожуха прилегает к резиновым элементам монтажной пластины. После этого подсоедините управляющую контактную пару к ответной части расположенной на монтажной пластине, и переместите агрегат в вертикальное положение, обеспечивая правильное примыкание выхлопного и всасывающего отверстий к уплотнительным манжетам. Вставьте шнур питания в розетку. Ваш встроенный пылесос готов к использованию. Для немедленного теста системы можно запустить агрегат кнопкой, которая расположена сверху на кожухе.



Информация

В случае, если вам нужна помощь в планировании и установке системы встроенного пылесоса, обращайтесь

Инструкции по использованию

Встроенный пылесос Puzer Oiva прост в эксплуатации. Если вы используете шланг с включателем на ручке, вставьте шланг в пневморозетку, как показано на картинке. Теперь вы можете включать и выключать пылесос включателем на рукояти шланга. При использовании дополнительной пневморозетки расположенной на самом агрегате запуск пылесоса осуществляется с помощью кнопки, расположенной сверху на кожухе. Если вы используете шланг без включателя, то агрегат запускается непосредственно при вставлении шланга в пневморозетку. Встроенный пылесос предназначен только для уборки бытовой пыли и загрязнений. Для уборки строительного мусора, цементной пыли и жидкости используйте специальный пресепаратор.



Пресепаратор

Уборка строительного мусора, гипсовой пыли или золы запрещена без пресепаратора !



пневмосовок позволяет легко избавиться от мелкого мусора в местах его скопления - кухня, прихожая.

Вставьте шланг в пневморозетку как показано на картинке



Принцип работы встроенного пылесоса

Когда пользователь вставляет шланг в пневморозетку, контактная пара расположенная в ней замыкается, посылая сигнал о включении на центральный агрегат. Центральный агрегат запускается и вакуум созданный в системе обеспечивает всасывание. Сила всасывания в среднем в 2 раза выше, чем у обычного пылесоса. Центральный агрегат работает до тех пор, пока шланг остается в пневморозетке. Шланг с включателем на ручке позволяет при необходимости включать и выключать пылесос во время уборки.

Центральный агрегат выполнен по схеме двухконтурной турбины: Первый контур для создания вакуума – забор воздуха происходит из основной магистрали или встроенного клапана, выброс воздуха, после прохождения предварительной очистки по принципу циклона и тонкой очистки, производится по отводной трубе за пределы здания. Второй контур - только охлаждение двигателя – забор воздуха через прорези декоративной крышки в верхней части агрегата, и выброс в нижней части турбинной части.

Сервисное обслуживание и чистка фильтра

Встроенный пылесос Puzer Oiva не нуждается в сервисном обслуживании, за исключением регулярного опорожнения ёмкости для сбора пыли и последующей чистке фильтра. Фильтр рекомендуется чистить щёткой. Для того, чтобы предотвратить пыление включите центральный агрегат во время чистки.

Замену фильтра рекомендуется осуществлять раз в 12-18 месяцев

Фильтр можно приобрести у ближайшего авторизованного партнера Puzer.

Использование двух фильтров: вы также можете использовать два фильтра попеременно, используя один фильтр установленный на пылесосе, во время чистки самим пылесосом фильтра снятого с агрегата. Интервал между опорожнениями ёмкости для сбора пыли зависит от режима использования и загрязнённости убираемых помещений. При падении силы всасывания рекомендуется опорожнить ёмкость. Ёмкость для сбора пыли снимается поворотом примерно на 3 см по часовой стрелке.

Использование префильтров



Для продления срока службы основного HEPA фильтра вы можете использовать префильтры (арт №10162). Они предназначены для разового использования и подлежат замене при каждом опорожнении ёмкости для сбора пыли



Префильтр имеет эластичный край и устанавливается поверх основного фильтра.

Устранение неисправностей

!Внимание!

Работы связанные с электричеством (230 В) могут быть выполнены только специалистами.

Центральный агрегат не включается

- Подключен ли центральный блок к сети?
- Есть ли напряжение в сети?
- Подключена ли управляющая контактная пара к разъему на монтажной пластине?
- Используете ли вы оригинальный тип шланга?
- Включается ли пылесос если вы используете другую пневморозетку? Если да, то причина в неисправном подключении управляющего провода в пневморозетке. Снимите лицевую часть и проверьте подключение контактной пары.
- Центральный агрегат снабжен функцией защиты от перегрева, которая отключает агрегат при перегреве. Подождите 10 минут для охлаждения агрегата. Если автоматическое отключение сработает снова, обратитесь к авторизованному партнеру Puzer.

Проверьте, включается ли агрегат от кнопки расположенной на верхней части кожуха.

Низкая сила всасывания

- Все ли пневморозетки плотно закрыты?
- Не заблокирован ли фильтр?
- Плотно ли прилегает ёмкость для сбора пыли к верхнему кожуху?
- Нет ли засора в шланге?
- Проверьте, не произошла ли разгерметизация (повреждение) трубопровода.

Обслуживание и запасные части

Если у вас возникла необходимость в обслуживании центрального агрегата или в приобретении запасных частей, обращайтесь к ближайшему авторизованному партнеру Puzer.

Модель: Puzer Oiva

Гарантия на центральный агрегат составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на вакуумную турбину и электронную плату управления агрегата. Гарантия действительна при соблюдении условий эксплуатации приведенных в данной инструкции.

Серийный №

дата сборки:

Дата установки:

печать и подпись авторизованного партнера PUZER

сохраняйте гарантийный талон до конца гарантийного срока

Условия предоставления гарантии

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами встроенный пылесос Puzer гарантию сроком 60 месяцев. Гарантия распространяется на вакуумную турбину и электронную плату управления.

Внимание! Важная информация для потребителей

Встроенные пылесосы Puzer предназначены для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой наклейки на приборе обязательно!

Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление наклейки ведет к обезличению прибора и к утрате гарантии.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты установки при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Рекомендуем доверять установку системы встроенного пылесоса только авторизованным партнерам Puzer. В этом случае Вы можете рассчитывать на дополнительную гарантию на аксессуары, а так же на работоспособность вакуумной системы в целом.

Просим сохранять гарантийный талон и иные документы об установке встроенного пылесоса в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в данной инструкции по эксплуатации (правилах пользования), является обязательным и поможет избежать проблем в эксплуатации и обслуживании.

Неисправные узлы в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

В период после истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.puzair.ru

Производитель КР ТЕКНО Оу

Masalantie 365, 02430 Masala
Phone 09-296 5070, fax 09-221 5932
www.puzer.fi
e-mail: puzer@puzer.fi

Генеральный дистрибьютор по РФ ООО "Клиар Систем-СПБ"

197371 Санкт-Петербург,
Комендантский проспект, д.29
+7 911 081 32 42
www.clearsystem-spb.ru